

# MONTAGEANLEITUNG

## KRUSE FW-Leiterhalterung PZ/PZ-maxi/CL1/CL1-maxi

### 1. Beschreibung

Die KRUSE Feuerwehr-Leiterhalterung ermöglicht der Feuerwehr im Einsatzfall einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die Einsatzleiter. Sie hat eine variable Einstelltiefe für Leitern unterschiedlicher Hersteller und Größen. Der Verschluss erfolgt über einen Profilhalbzylinder oder eine CL1-Schließung.

### 2. Lieferumfang

FW-Leiterhalterung

Aufkleber „Nur für Feuerwehr“

Befestigungsmaterial

### 3. Ausführungen

Name	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Innere lichte Maße
PZ	509020	100 x 150 x 145-225	90 x 100-175
PZ-maxi	509021	100 x 150 x 200-300	90 x 155-255
CL1	509025	150 x 100 x 150-225	90 x 100-175
CL1-maxi	509024	100 x 150 x 200-300	90 x 155-255

### 4. Montage

- 1) Grundblech an der Wand anzeichnen, bohren und Dübel setzen.
- 2) FW-Leiterhalterung mit den Blechschrauben an der Wand befestigen.
- 3) Leitertiefe ermitteln und Lochblech mit den Blindnieten fixieren.
- 4) Zur Montage des Halbzylinders die Deckplatte entfernen, Schließnase des Zylinders auf 90 ° rechts einstellen bei Schlüsselabzug. Zylinder mit Schraube und Fächerscheibe befestigen.
- 5) Deckplatte wieder befestigen, Leiter einlegen und abschließen.

### 5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur sicheren Aufbewahrung von Einsatzleitern für die FW. Bei größeren Leitern empfehlen wir eine zusätzliche Leiterauflage.

### 6. Sicherheitshinweis

Leiter nicht im Laufbereich montieren. Schwere Leitern bitte zusätzlich sichern (mit der KRUSE Leiterauflage, Art. 509028 normal, Art. 509029 maxi).

### 7. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

## KRUSE



FW-Leiterhalterung PZ



FW-Leiterhalterung PZ-maxi



FW-Leiterhalterung CL1



FW-Leiterhalterung CL1-maxi



Leiterauflage

Technische Änderungen vorbehalten  
11.2022